

NC あなあけ 3 追加機能(Ver1.24A)

2019 年 6 月

【追加パラメーター】

7.プログラムシート

- └21.取合図形ファイル名作成コード
- └22.加エプログラムファイル名作成コード

8.加工リスト

- └28.取合リスト継手表示方法

9.取合リスト

- └1.長さ 丸め方
- └2. 小数点以下桁数
- └3.重量 丸め方
- └4. 小数点以下桁数
- └5.必要部材リスト 仕分け区分毎に出力
- └6. サイズソート順
- └7. 長さ毎に余長を含める

10.製品リスト

- └1.長さ 丸め方
- └2. 小数点以下桁数
- └3.重量 丸め方
- └4. 小数点以下桁数

36.タケダ機械(株)UWF-150Ⅲ

- └16.端部カット

【仕分け】

- ① 項目別一括仕分けで、20-材質の項目を追加しました。
材質情報で仕分けが行えるようになります。
フランジ材質/ウェブ材質の両方を見て集約します。
- ② 項目別一括仕分けで、部材サイズの並び順を追加しました。
仕分区分での部材サイズを昇順、降順で切り替えられます。

部材サイズの並び順	降順
	昇順
	降順

仕分け区分
■ SN400B/SN400B
— H-200×100×5.5×8
— H-300×150×6.5×9
— H-350×175×7×11
— H-450×200×9×14

仕分け区分
■ SN400B/SN400B
— H-450×200×9×14
— H-350×175×7×11
— H-300×150×6.5×9
— H-200×100×5.5×8

【取合】

- ① 取合修正の**設定**で、マウスホイール操作時の動作に次の定尺を選択する動作を追加しました。

定尺材の上でマウスホイール操作をした場合、定尺を切り替えられます。

マウスホイール操作時の動作	スクロールのみ
	スクロールのみ
	次の定尺を選択する

【資料】

- ① 取合リストの必要部材リストのサイズを昇順、降順で並び替えることができるようになりました。(パラメーターに追加)
- ② 取合リストに仕分け区分を記載することができるようになりました。(パラメーターに追加)
- ③ 取合リスト、製品リストで長さ、重量の丸め方と、小数点以下桁数の表示方法を切り替えることができるようになりました。(パラメーターに追加)
- ④ プログラムシートの出カファイル名をパラメーターで指定できるようになりました。

(株) データロジック
〒759-3113
山口県萩市大字江崎 25-1
TEL : 08387-2-1129
FAX : 08387-2-1866
Email : info@datalogic.co.jp